

## Ультразвуковой ошейник Антилай «Скворечник»

### 1. Установка и настройка

Ультразвуковой ошейник антилай «Скворечник» должен быть помещен перед собакой и в пределах досягаемости собаки. Он должен быть расположен на высоте не более 1,5 метра. Это может быть место на дереве, на столбе, заборе и т.д. Для достижения наилучших результатов, область между ультразвуковым ошейником антилай «Скворечник» и собакой должна быть свободна от любых больших препятствий.

### 2. Питание

Ультразвуковой ошейник антилай «Скворечник» использует сменные 9-вольтовые батареи типа «Крона». Если батарея хорошая, то будет зеленый индикатор мигает 1 раз в 5 секунд. Если батарея разряжена, то индикатор мигает часто. Если индикатор не светится, нужно заменить батарею. Откройте крышку батарейного отсека для замены батарей.

### 3. Режимы работы

Начинайте использовать ультразвуковой Антилай с Low Range (режим 1), если собака не реагирует, увеличивайте до Medium Range (режим 2). Если собака не реагирует на Medium Range (режим 2), увеличьте до высокого Range (режим 3). Тестовый режим предназначен для проверки работы.

### 4. Проверка ультразвукового Антилая

Поверните переключатель режимов в положение "Т".

Держите прибор в вытянутой руке световым индикатором по направлению ко рту. Для того, чтобы активировать устройство, издайте громкий звук "Гав" в микрофон. Если устройство работает правильно, то замигает красный светодиод и вы услышите звук. Чтобы начать использовать ультразвуковой ошейник Антилай «Скворечник» установите переключатель режимов в положение Low Range "1".