

Перед использованием устройства, пожалуйста зарядите батарею до полного заряда.

Стандартное напряжение 3/у – 5.0В, 500мА.

Включение устройства производится в момент установки SIM-карты (загорается красный индикатор). Если индикатор не горит – необходимо зарядить батарею.

После того как трекер включен, позвоните на его номер, после ответа Вы сможете услышать происходящее в радиусе 10 метров вокруг устройства. Если Вы отмените звонок до соединения или меньше чем через 10 секунд после соединения, Вы также получите СМС-сообщение с URL-адресом текущей локации трекера.

Рекомендуется после включения устройства подождать подольше, для успешного соединения его со спутниками, и звонить на номер трекера после этого.

Получение данных о местонахождении трекера:

Отправьте СМС-сообщение «DW» на номер устройства, в ответ Вам придет СМС с адресом URL. Вы можете ввести этот адрес на компьютере или телефоне для просмотра местонахождения.

Просмотр местонахождения через сайт <http://e5ex.com>

Только авторизованные пользователи трекера могут получить пароль для входа на сайт. При авторизации Вашего номера в трекере, Вы получите ID и пароль для входа на сайт. Также на сайте имеются программы для мониторинга с мобильных устройств на Android и iPhone.

Когда никто не авторизован в трекере, можно с любого номера телефона отсылать СМС-сообщение «DW» для проверки местонахождения. Если же хотя бы один номер авторизован – то только на этот номер пользователь может получить ответ от устройства

#### 1. Авторизация.

Отправьте СМС-сообщение «SQ+номер Вашего телефона» на номер SIM-карты трекера.

При успешной авторизации Вам придет ответное СМС «Authotization success, Device XXX, password XXX, <http://e5ex.com/u/XXX>». Когда хотя бы один номер авторизован в устройстве, только с этого номера можно управлять им.

Если Вы хотите авторизовать несколько номеров – используйте знак «\*». За один раз можно авторизовать до 4-х номеров (SQ+номер Вашего 1-го телефона\*номер Вашего 2-го телефона\*номер Вашего 3-го телефона\*номер Вашего 4-го телефона).

#### 2. Отмена авторизации.

Используя любой из авторизованных номеров, Вы можете отменить авторизацию всех зарегистрированных номеров, отослав СМС с текстом «SQ» на устройство. После получения ответного СМС об отмене, абсолютно с любого номера можно отсылать на трекер СМС-команды.

#### 3. Постоянное слежение через GPRS-соединение.

GPRS-трафик используется не более 30 Мб в месяц, по умолчанию – отключен. С помощью сайта <http://e5ex.com>, Вы сможете в реальном времени наблюдать за перемещением устройства на компьютере или мобильном телефоне.

Включение – команда DKJK, отключение – команда GBJK.

#### 4. Голосовой мониторинг.

Для прослушивания обстановки в радиусе 10 м. от трекера – позвоните на номер устройства и после соединения Вы услышите что происходит вокруг. В течение 3 сек. положите трубку и трекер запомнит этот номер. После чего Вы сможете посылать СМС-команды: 1111 – включить мониторинг, 0000 – отключить мониторинг.

#### 5. Кнопка SOS.

Отправьте СМС-сообщение «SOS» на устройство. После этого, если на трекере нажать и удерживать кнопку SOS более 3 секунд – трекер автоматически произведет набор Вашего номера телефона с последующим прослушиванием окружающей обстановки.

Примечание:

Перезагрузка устройства производится путем извлечения и установки SIM-карты.

Если трекер не отвечает на команды – проверьте баланс его SIM. Проверьте также список СМС-сообщений на карте – при необходимости очистите заполненный список СМС.

Этот продукт не может быть использован для неправомерных действий. Мы не можем отвечать за любые проблемы, возникающие в таком случае.

СМС-команды:

Проверка местонахождения: DW, Включение голосового мониторинга: 1111,

Отключение голосового мониторинга: 0000, Вызов SOS: SOS,

Авторизация: SQ+номер телефона, Отмена авторизации: SQ